

TRX BATERIE SONY NP-F550 2500MAH



Cena celkem:	332 Kč (bez DPH: 274 Kč)
Běžná cena:	365 Kč
Ušetříte:	33 Kč
Kód zboží:	BATRX4990
Part No.:	TRX-NP-F550
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TRX baterie Sony NP-F550 2500 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery a fotoaparáty Sony.

Poznámka: Společnost Sony označuje Li-Ion články jinou nominální hodnotou napětí, než běžné normy, proto mohou být jejich baterie označeny 6,8 nebo 7,2 V! Použit je však lze bez omezení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 2500 mAh

Napětí: 7,4 V

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie:

Sony NP-F330

Sony NP-F530

Sony NP-F550

Sony NP-F570

Sony NP-F750

Sony NP-F770

Sony NP-F930

Sony NP-F950

Sony NP-F950/B

Sony NP-F960

Sony NP-F970

Sony NP-F970/B

Sony VSN009

Sony VSN010

Sony VSO-F550H

Pro zařízení:

Sony Cyber-shot DSC-CD250

Sony Cyber-shot DSC-CD400

Sony Cyber-shot DSC-D700

Sony Cyber-shot DSC-D770

Sony MVC-CD1000

Sony MVC-FD100

Sony MVC-FD200

Sony MVC-FD5
Sony MVC-FD7
Sony MVC-FD51
Sony MVC-FD71
Sony MVC-FD73
Sony MVC-FD73K
Sony MVC-FD75
Sony MVC-FD81
Sony MVC-FD83
Sony MVC-FD83K
Sony MVC-FD85
Sony MVC-FD87
Sony MVC-FD88
Sony MVC-FD88K
Sony MVC-FD90
Sony MVC-FD91
Sony MVC-FD92
Sony MVC-FD95
Sony MVC-FD97
Sony DSR-PD150
Sony DSR-PD150P
Sony DSR-PD170
Sony DSR-PD170P
Sony HDR-FX1E
Sony CCD-RV100
Sony CCD-RV200
Sony CCD-SC5
Sony CCD-SC5/E
Sony CCD-SC6
Sony CCD-SC7
Sony CCD-SC7/E
Sony CCD-SC8/E
Sony CCD-SC9
Sony CCD-SC65
Sony CCD-TR1
Sony CCD-TR1E
Sony CCD-TR2
Sony CCD-TR3
Sony CCD-TR11
Sony CCD-TR1100E
Sony CCD-TR12
Sony CCD-TR18
Sony CCD-TR18E
Sony CCD-TR57
Sony CCD-TR67
Sony CCD-TR76
Sony CCD-TR87
Sony CCD-TR97
Sony CCD-TR200
Sony CCD-TR205
Sony CCD-TR215
Sony CCD-TR2200E
Sony CCD-TR2300
Sony CCD-TR2300E
Sony CCD-TR280PK
Sony CCD-TR290PK
Sony CCD-TR300
Sony CCD-TR311E
Sony CCD-TR315
Sony CCD-TR315E
Sony CCD-TR317
Sony CCD-TR411E

Sony CCD-TR412E
Sony CCD-TR413
Sony CCD-TR414
Sony CCD-TR415E
Sony CCD-TR416
Sony CCD-TR417
Sony CCD-TR417E
Sony CCD-TR425E
Sony CCD-TR427
Sony CCD-TR427E
Sony CCD-TR500
Sony CCD-TR511E
Sony CCD-TR512E
Sony CCD-TR515E
Sony CCD-TR516
Sony CCD-TR516E
Sony CCD-TR517
Sony CCD-TR610
Sony CCD-TR617
Sony CCD-TR617E
Sony CCD-TR618
Sony CCD-TR618E
Sony CCD-TR640E
Sony CCD-TR710
Sony CCD-TR713E
Sony CCD-TR716
Sony CCD-TR717
Sony CCD-TR717E
Sony CCD-TR718
Sony CCD-TR718E
Sony CCD-TR728
Sony CCD-TR728E
Sony CCD-TR730E
Sony CCD-TR760E
Sony CCD-TR810E
Sony CCD-TR818
Sony CCD-TR840E
Sony CCD-TR845E
Sony CCD-TR910
Sony CCD-TR913E
Sony CCD-TR917
Sony CCD-TR918E
Sony CCD-TR930
Sony CCD-TR940
Sony CCD-TR950E
Sony CCD-TR3000
Sony CCD-TR3000E
Sony CCD-TR3100E
Sony CCD-TR3200E
Sony CCD-TR3300
Sony CCD-TR3300E
Sony CCD-TRT97
Sony CCD-TRV4
Sony CCD-TRV15
Sony CCD-TRV16
Sony CCD-TRV16E
Sony CCD-TRV25
Sony CCD-TRV27E
Sony CCD-TRV35
Sony CCD-TRV36
Sony CCD-TRV37
Sony CCD-TRV37E

Sony CCD-TRV41
Sony CCD-TRV43
Sony CCD-TRV45K
Sony CCD-TRV46
Sony CCD-TRV46E
Sony CCD-TRV47
Sony CCD-TRV47E
Sony CCD-TRV48
Sony CCD-TRV48E
Sony CCD-TRV49
Sony CCD-TRV51
Sony CCD-TRV517
Sony CCD-TRV54E
Sony CCD-TRV56E
Sony CCD-TRV57
Sony CCD-TRV57E
Sony CCD-TRV58
Sony CCD-TRV59
Sony CCD-TRV59E
Sony CCD-TRV615
Sony CCD-TRV62
Sony CCD-TRV63
Sony CCD-TRV65
Sony CCD-TRV66
Sony CCD-TRV66E
Sony CCD-TRV66K
Sony CCD-TRV67
Sony CCD-TRV67E
Sony CCD-TRV68
Sony CCD-TRV71
Sony CCD-TRV72
Sony CCD-TRV75
Sony CCD-TRV78
Sony CCD-TRV78E
Sony CCD-TRV80PK
Sony CCD-TRV81
Sony CCD-TRV82
Sony CCD-TRV85
Sony CCD-TRV85K
Sony CCD-TRV86PK
Sony CCD-TRV87
Sony CCD-TRV87E
Sony CCD-TRV88
Sony CCD-TRV90
Sony CCD-TRV91
Sony CCD-TRV92
Sony CCD-TRV93
Sony CCD-TRV94E
Sony CCD-TRV95
Sony CCD-TRV95E
Sony CCD-TRV95K
Sony CCD-TRV98
Sony CCD-TRV98E
Sony CCD-TRV99
Sony CCD-TRV201
Sony CCD-TRV215
Sony CCD-TRV315
Sony CCD-TRV715
Sony CCD-TRV716
Sony CCD-TRV720
Sony CCD-TRV815
Sony CCD-TRV930

Sony CCD-TRV940
Sony CCD-TRV3000
Sony CVX-V18NS
Sony CVX-V18NSP
Sony DCR-TR7 Series
Sony DCR-TR7000
Sony DCR-TR7000E
Sony DCR-TR7100E
Sony DCR-TR8000E
Sony DCR-TR8100E
Sony DCR-TRU47E
Sony DCR-TRV5
Sony DCR-TRV7
Sony DCR-TRV9
Sony DCR-TRV103
Sony DCR-TRV110
Sony DCR-TRV110E
Sony DCR-TRV110K
Sony DCR-TRV120
Sony DCR-TRV120E
Sony DCR-TRV125E
Sony DCR-TRV130
Sony DCR-TRV130E
Sony DCR-TRV203
Sony DCR-TRV210
Sony DCR-TRV210E
Sony DCR-TRV220K
Sony DCR-TRV310
Sony DCR-TRV310E
Sony DCR-TRV310K
Sony DCR-TRV315
Sony DCR-TRV320
Sony DCR-TRV320E
Sony DCR-TRV420E
Sony DCR-TRV49E
Sony DCR-TRV510
Sony DCR-TRV520
Sony DCR-TRV520E
Sony DCR-TRV525
Sony DCR-TRV58E
Sony DCR-TRV620E
Sony DCR-TRV620K
Sony DCR-TRV720
Sony DCR-TRV720E
Sony DCR-TRV735K
Sony DCR-TRV820
Sony DCR-TRV820E
Sony DCR-TRV820K
Sony DCR-TRV900
Sony DCR-TRV900E
Sony DCR-TRV935K
Sony DCR-TV900
Sony DCR-TV900E
Sony DCR-VX9 Series
Sony DCR-VX2000
Sony DCR-VX2000E
Sony DCR-VX2100
Sony DCR-VX2100E
Sony DCR-VX9000
Sony DSR-200
Sony DSR-PD100
Sony DSR-PD100A

Sony DSR-PD100AP
Sony DSR-V10P (Video Walkman)
Sony DSR-V10 (Video Walkman)
Sony GV-A100 (Video Walkman)
Sony GV-A500
Sony GV-A500E
Sony GV-A700 (Video Walkman)
Sony GV-D200 (Video Walkman)
Sony GV-D300 (Video Walkman)
Sony GV-D800 (Video Walkman)
Sony GV-D900 (Video Walkman)
Sony HDR-FX1
Sony HVL-20DW2 (Video Light)
Sony HVR-M10C (videocassette recorder)
Sony HVR-M10E (videocassette recorder)
Sony HVR-M10N (videocassette recorder)
Sony HVR-M10P (videocassette recorder)
Sony HVR-M10U (videocassette recorder)
Sony HVR-Z1C
Sony HVR-Z1J
Sony HVR-Z1U
Sony MPK-DVF4
Sony MVC-FDR1 (Digital Mavica)
Sony MVC-FDR1E (Digital Mavica)
Sony MVC-FDR3 (Digital Mavica)
Sony MVC-FDR3E (Digital Mavica)
Sony PBD-D50 (DVD Player)
Sony PBD-V30 (DVD Player)
Sony PLM-100 (Glasstron)
Sony PLM-50 (Glasstron)
Sony PLM-A35 (Glasstron)
Sony PLM-A55 (Glasstron)
Sony Q002-HDR1
Sony UPX-2000 (Printer)
Sony HDR-FX1
Sony HDR-FX1E
Sony HDR-FX7
Sony HDR-FX7E